

## ***Diaľkový ovládač PROXIM MINI, MINI ONE, BANAN, PODKOVA, SOPEL...***

Diaľkové ovládače sú moderné vysielajúce, ktoré možno použiť na ovládanie rádiových prijímačov, ovládačov brán a roliet a ďalších zariadení kompatibilných so systémom. Vďaka presnosti spracovania a použitiu vysokokvalitných komponentov sú vysielajúce pohodlné na používanie a slúžia zákazníkom po mnoho rokov. Diaľkové ovládače majú krúžok na uchytienie na kľúče.

**1. Pilotná registrácia** Diaľkové ovládače musia byť kompatibilné, aby sa mohli zaregistrovať v prijímači. Pri registrácii diaľkového ovládača v prijímači postupujte podľa pokynov na registráciu diaľkového ovládača výrobcu **prijímača**.

**2. Výmena batérie** 1. Odskrutkujte skrutky v zadnej / spodnej časti diaľkového ovládača. 2. Kryt otvorte a otvorte. 3. Vymeňte batériu. 4. Zatvorte spodnú / zadnú časť diaľkového ovládača. 5. Otočte diaľkový ovládač.

### **3. Signalizácia slabšej batérie (neplatí pre diaľkové ovládanie Soped)**

Ak po stlačení a pridržaní tlačidla diaľkového ovládača, Dióda LED po dobu 3 s bliká alebo sa nerozsvieti, mali by ste zvážiť výmenu batérie.

Ak ovládač funguje je možné skontrolovať stav batérie stlačením tri alebo viac krát ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak po chvíli LED dióda trikrát blikne, batéria je veľmi dobrá, ak batéria bliká dvakrát batéria je stredná a ak batéria bliká raz, batéria je takmer vybitá.

**4. Odosielanie SEED** Na registráciu kompatibilného diaľkového ovládača s niektorými systémami (napr. **BFT, APRIMATIC** - takzvané. skryté tlačidlo). Diaľkové ovládače **štvero tlačidlové** posielajú SEED dvoma spôsobmi.

**Metóda č. 1 :** súčasne stlačte štyri tlačidlá na diaľkovom ovládači - SEED sa odošle okamžite po stlačení. Diaľkové ovládače s dvoma a tromi tlačidlami odosielajú SEED iba druhým spôsobom.

**Metóda č. 2 :** súčasne stlačte a podržte stredné alebo horné dve tlačidlá na diaľkovom ovládači na približne 30 s, po tomto čase sa odošle SEED diaľkového ovládača